


Reber






N.	Descrizione	9712 N PROF. 55	9714 N PROF. 40	9716 N ECOPRO 40
1	Carcassa	6951 I55	6951 I	6952 I
2	Basamento	6950 I55	6950 I	6950 I
3	Coperchio	6953 I55	6953 I	6953 I
	Zoccolo anteriore	6950 Z55	non presente	non presente
4	Camera del vuoto inferiore	6955 IL55	6955 IL	6955 IL
5	Camera del vuoto superiore	6954 IL55	6954 IL	6954 IL
6	Resistenza	6956 I55	6956 I	6956 I
	Teflon barra saldante	6958 I55	6958 I	6958 I
7	Premibarra	6963 I55	6963 IL	6963 IL
8	Guarnizione camera del vuoto	6960 I55	6960 I40	6960 I40
9	Vuotometro	6808 IN	6808 IN	6808 IN
10	Interruttore Start/stop	6813 AD	6813 AD	6813 AD
11	Interruttore di saldatura	6814 AD	6814 AD	6814 AD
12	Interruttore di rete	6961 I	6961 I	6961 I
13	Led di saldatura	6815 LE	6815 LE	6815 LE
14	Manopola per potenziometro	6965 I	6965 I	6965 I
15	Pompa del vuoto	6813 P	6813 P	6812 P
16	Basamento pompa	6529 PG40	6529 PG40	6529 PG
17	Elettrovalvola	6811 A	6811 A	6811 A
18	Scheda elettronica	6856 UP	6856 UP	6856 UP
19	Connettore IEC	4007 IN	4007 IN	4007 IN
20	Set tubi serie "N"	2009 P55	2009 P	2009 P
	Set tubi serie "NF"	2009 PF55	2009 PF	2009 PF
	Filtro esterno serie "NF"	1048 P	1048 P	1048 P
21	Cablaggio verde (MODU)	6878 UD	6878 UD	6878 UD
	Cablaggio nero (LUMBERG) con potenziometro	6964 IP	6964 IP	6964 IP
22	Cavo/spina	6820 IN	6820 IN	6820 IN
23	Cerniere coperchio con viti (4,2 x 13)	6959 I	6959 I	6959 I
24	Attacco camera del vuoto del vuoto	2930 P	2930 P	2930 P
25	Rivetto a vite	6970 I	6970 I	6970 I
26	Vite anteriore coperchio (n.2)	1013 O 4,2 x 13	1013 O 4,2 x 13	1013 O 4,2 x 13
27	Piedini basamento	6962 I	6962 I	6962 I

Esploso Professional.30 art. 9709 NE – 9709 N – 9709 NF (con filtro protezione liquidi)

Reber





N.	Descrizione	9709 NE	9709 N	9709 NF con filtro
1	Carcassa	6951 I55	6951 I	6952 I
2	Basamento	6950 I30	6950 I30	6950 I30
3	Coperchio	6953 I30	6953 I30	6953 I30
4	Camera del vuoto inferiore	6955 IL30	6955 IL30	6955 IL30
5	Camera del vuoto superiore	6954 IL30	6954 IL30	6954 IL 30
6	Resistenza saldante	6808 BAR	6809 BAR	6809 BAR
7	Premibarra	6963 IL30	6963 IL30	6963 IL30
8	Guarnizioni camera del vuoto	6960 I30	6960 I30	6960 I30
9	Vuotometro	6807 IN	6807 IN	6807 IN
10	Interruttore Start/stop	6813 AD	6813 AD	6813 AD
11	Interruttore di saldatura – Interrupteur de soudure – Seal switch	6814 AD	6814 AD	6814 AD
12	Non Presente			
13	Led di saldatura	6815 LE	6815 LE	6815 LE
14	Manopola potenziometro / led verde cod. NE	6816 LE	6965 I	6965 I
15	Pompa del vuoto	6810 FN	6813 P	6813 P
16	Basamento pompa		6529 PG40	6529 PG40
17	Elettrovalvola	6811 A	6811 A	6811 A
18	Scheda elettronica	6855 UF	6856 UP	6856 UP
19	Presa filtro con fusibile	4007 IN	4007 IN	4007 IN
20	Set tubi serie "N"	2910 P + 2920 P + 2920 P30 + 2900 P30	2910 P + 2920 P + 2920 P30 + 2900 P30	2910 P + 2920 P + 2920 P30 + 2900 P30
	Filtro esterno serie "NF"	1048 P	1048 P	1048 P
21	Cablaggio verde	6878 UD	6878 UD	6878 UD
	Cablaggio nero con potenziometro	6964 I – Cod. NE: senza potenziometro	6964 IP	6964 IP
22	Cavo/spina	6820 IN	6820 IN	6820 IN
23	Cerniere con viti	6959 I	6959 I	6959 I
24	Presa del vuoto	2930 P	2930 P	2930 P
25	Rivetto a vite	6970 I	6970 I	6970 I
26	Viti coperchio	1013 O 3,9x18	1013 O 3,9x18	1013 O 3,9x18
27	Piedini basamento	6962 I	6962 I	6962 I