



## DISTINTA RICAMBI - PIÈCES DE RECHANGE - SPARE PARTS

N. No. Nr.	DESCRIZIONE DEI RICAMBI DESCRIPTION DES PIÈCES DE RECHANGE SPARE PART DESCRIPTION	N. No. Nr.	DESCRIZIONE DEI RICAMBI DESCRIPTION DES PIÈCES DE RECHANGE SPARE PART DESCRIPTION
1	Vite - Vis - Screw	22	Corpo tritacarne - Corp hachoir - Mincer body
2	Copri condensatore - Couver condensateur - Condensator lid	23	Dado cieco - Ecrou borgne - Cap nut
3	Cavo con passac. e spina - Cable avec passe c. et fiche - Cable with plug	24	Rondella - Rondelle - Washer
4	Vite - Vis - Screw	25	Coltello - Couteau - Knife
5	Vite - Vis - Screw	26	Perno quadro - Tourillon cadre - Square pin
6	Pacco statore avv. - Stator enroulé - Winding	27	Chiavetta - Clavette - Key
7	Cuscinetti - Coussinets - Bearing	28	Codice - Vis sans fin - Scroll
8	Albero dentato con rotore - Arbre dentée avec rotor - Toothed shaft with rotor	29	Anello protezione cuscinetto - Bague protection coussinet - Bearing ring
9	Invertitore - Commutateur inverseur - Reversing switch	30	Anello seeger - Bague seeger - Seeger
10	Carcassa - Carter - Housing	31	Cuscinetto - Coussinet - Bearing
11	Condensatore - Condensateur - Condensator	32	Perno uscita riduttore - Tourillon sortie reducteur - Reduction pin
12	Copriventola - Couvercle soufflerie - Fan cover	33	Vite prigioniera - Vis prisonniere - Stud
13	Ventola - Soufflerie - Fan	34	Carter riduttore - Carter reducteur - Reduction timing case
14	Piede - Pied - Foot	35	Chiavetta - Clavette - Key
15	Tremoggia - Tremie - Feer	36	Manico tubolare - Manche tubulaire - Tubular handle
16	Pestello - Pilon - Pestle	37	Raffa di scorrimento - Butee de flauge - Fifth wheel
17	Vite - Vis - Screw	38	Raffa a rullini - Butee roulement - Roller center plate
18	Vite - Vis - Screw	39	Raffa di scorrimento - Butee de flauge - Fifth wheel
19	Spina - Goupille - Plug	40	Ruota dentata - Roue dentées - Gear
20	Ghiera - Collier de serrage - Ring nut	41	Coperchio carter - Couvercle carter - Timing case lid
21	Piastra forata - Plaque perforée - Plate	42	Vite - Vis - Screw