SPARE PARTS JUNIOR BS

N° Pos.	Code	Descriptions	Q.ta'
001	S00152070	SEEGER RING D.15	1
002	S00165050	LOCKING LID	1
003	S00165060	DIAPHRAGM	1
004	S00081023	BEARING 6202	2
005	C00152100	KEY 4X4X12	2
006	S00041510	FLANGE	1
007	S00165430	SPACER	1
008	S00031310	STAINLESS STEEL SHELL	1
009	S00011800	SHAFT WITH ROTOR J10	1
010	S00165310	SPACER 90X35	2
011	S00051315	BASE	1
012	S00165410	ELASTIC RING	2
013	S00051305	DISCHARGE HEAD 1"1/4	1
014	S00165030	STAINLESS STEEL SCREEN GRID	1
015	S00121170	MECHANICAL SEAL D.15	1
016	C00121120	COUNTER FACE	1
017	S00131140	OR GASHET 4325	4
018	C00061230	IMPELLER 50HZ	2
019	C00061232	IMPELLER 60HZ	2
020	S00165010	DIAPHRAGM SUPPORT	1
021	P00121440	MECHANICAL SEAL D.12	1
022	C00121140	COUNTER FACE	1
023	C00151040	WASHER 25X12X1	1
024	S00152080	SEEGER RING D.35	1
025	S00152090	SEEGER RING D.40	1
026	S00191420	TENSION ROD M5X75	3
027	S00151250	WASHER D.5	3
028	S00201140	NUT M5	3
029	C00165510	RING NUT M18X1,5	1
030	C00151270	WASHER FAIRLEAD	1
031	S00165520	RUBBER FAIRLEAD	1
032	C00152010	SEEGER RING D.12	1
033	S00260610	BUSH	1
034	S00165040	MOTOR BASEMENT	1
035	C00191211	SCREW 3,5X9,5	3
036	C00113020	CABLE HOLDER	1

N° Pos.	Code	Descriptions	Q.ta'
037	S00165530	PLATE	1
038	S00192020	SPRING M5X8	2
039	S00021630	STATOR SF 90X47X130 220/50M	1
040	S00021636	STATOR SF 90X47X130 380/50T	1
041	S00021632	STATOR SF 90X47X130 220/60M	1
042	S00021633	STATOR SF 90X47X130 110/60M	1
043		STATOR SF 90X47X130 415V/50T	1
044	S00071010	SEPARATING PLATE JBS	1
045	P00091170	CAPACITOR	1
	FINE/END		